INSTRUKCJA

1. Folia jest **zabezpieczona** jednostronną folią ochronną. Usuń warstwę ochronną, odrywając je równomiernie za dwa sąsiadujące rogi. Folię należy odrywać powoli i równo, aby jej nie uszkodzić
2. Nałóż folię na ramkę zbiornika na żywicę. Jeżeli zbiornik składa się z dwóch ramek, umieść folię pomiędzy nimi. FOLIA MUSI BYĆ WŁOŻONA TAK, ABY MATOWA STRONA FOLII BYŁA ZWRÓCONA W STRONĘ EKRANU.
3. Przykręć ramkę do zbiornika na żywicę (resin tank). Jeśli ramka jest dwuczęściowa, najpierw skręć obie części razem, a następnie **dokręcaj śruby równomiernie po przekątnej,** aby folia była odpowiednio napięta.